

# BGP100 Bluetooth GamePad

Windows Mobile 2003-Based Microsoft Smartphones

使用者手冊



# GAMEPAD

## **製造商聲明**


本文件資料可隨時變更內容，且本文件不具有合約功能。廠商保留可對這份資料內容隨時修改之權利，或所提供的產品進行修改等變化，無義務隨時知會任何人。在任何情況下，即使在知會後所造成傷害的可能性，廠商毋需對於直接、間接、特殊情況或是使用產品、文件所伴隨產生的損壞負責任。本份資料享有版權保護。所有的權利皆有保留。無論如何，本手冊的任何部分在經作者書面同意前，皆不能拷貝、不可以任何形式傳送，或者做任何目的運用。在這份文件裡出現的產品名字為授權取得。在本份文件所有商標、產品名稱或是廠商名稱之著作權皆為原廠所有。

## 目錄

|  |           |
|--|-----------|
| 製造商聲明.....                             | 2         |
| <b>BGP100 Bluetooth GamePad介紹.....</b> | <b>4</b>  |
| ➤ GamePad的特色.....                      | 4         |
| ➤ GamePad的使用.....                      | 5         |
| <b>安裝GamePad驅動程式.....</b>              | <b>7</b>  |
| ➤ 使用前注意事項.....                         | 7         |
| ➤ 系統需求.....                            | 7         |
| ➤ 驅動程式的安裝/移除/升級.....                   | 7         |
| <b>GamePad軟體介面簡介.....</b>              | <b>9</b>  |
| <b>GamePad軟體介面說明.....</b>              | <b>10</b> |
| ➤ 啟動藍芽搖桿.....                          | 10        |
| ➤ 自動連結.....                            | 11        |
| ➤ 關於.....                              | 11        |
| ➤ 定義GamePad的按鈕/按鍵.....                 | 12        |
| <b>附錄.....</b>                         | <b>13</b> |
| ➤ 附錄 1：電源指示燈.....                      | 13        |
| ➤ 附錄 2：產品技術規格.....                     | 14        |
| ➤ 附錄 3：疑難排解.....                       | 15        |

## BGP100 Bluetooth GamePad介紹

- GamePad 的特色



1. 上/下/左/右 方向鍵
2. L 鍵
3. 電源指示燈
4. “Start” 鍵
5. 按鈕 “A”
6. 按鈕 “B”
7. 按鈕 “C”
8. 按鈕 “D”
9. 可調整橡膠滑片

10. 固定卡榫
11. “R” 鍵
12. 電源開關
13. 可調整按鈕
14. 電池蓋

## ● GamePad 的使用

### 步驟 1：

打開位於右翼右側(R 鍵上方)的電源開關。請檢查電源指示燈的狀態：開啓的瞬間將會同時閃紅和綠燈，表示電源已經開啓。(圖 1)




圖 1




圖 2

### 步驟 2：

將左翼向下或右翼向上搬動(只搬動一邊，兩邊將會同時反向移動)直到感覺搖桿固定住(喀一聲)。(如圖 2)

### 步驟 3：

將您的手機放置於搖桿中央。此時可以調整橡膠滑片(位於左右翼的左右內邊)以避免誤觸到手機左右兩邊的按鈕(鍵)。(圖 3)



圖 3

按下位於左翼下方的調整按鈕，此按鈕將自動緊縮左右翼並將手機置於最佳位置。(圖 4)



圖 4



圖 5

最後，推動位於右翼 R 鍵下方的固定卡榫。這項裝置能夠讓夾住手機的兩翼更加牢固，以防止您的手機從 GamePad 上掉落。(圖 5)

## 安裝 GamePad 驅動程式

### ● 使用前注意事項

- ✧ 檢查 GamePad 上的電池狀態，當電源開啓的瞬間，電源指示燈 將會同時閃紅和綠燈。
- ✧ 請先確認是否有其他應用程式正在使用您手機上藍芽功能。若有，請先將此應用程式關閉。

### ● 系統需求

- ✧ 內建藍芽的 Windows Mobile 2003-Based Smartphone
- ✧ 您的手機需要最少 100KB 的記憶容量
- ✧ 電腦的作業系統：Windows 2000/XP
- ✧ 爲了能夠複製檔案到您的 Smartphone，您的 PC 需要有同步傳輸軟體，即 Microsoft ActiveSync 3.6 版或者更高版本

### ● 驅動程式的安裝/移除/升級

#### 安裝 GamePad 驅動程式

1. 使用您 PC 的 ActiveSync 經由 紅外線/傳輸線來連接您的手機。
2. 將 GamePad 的軟體光碟放入 PC 的光碟機。
3. 按照 PC 螢幕上的指示完整的安裝軟體
4. 當安裝完成，您將能夠在手機選單中找到 GamePad 的圖示。(如圖 6)



圖 6

### 移除 GamePad 驅動程式

**步驟 1：**確認 GamePad 和您的手機並無連線。

**步驟 2：**請點選 開始→設定(移除程式，然後選擇“Bluetooth GamePad”之後按“是”(如圖 7)



圖 7

### 升級 GamePad 驅動程式

請經常確認代理商網站是否有新版本驅動程式發行(請注意：在您安裝新版本驅動程式之前，請從您的手機中先移除舊版本驅動程式)。



## GamePad軟體介面簡介

- 當您點選“GamePad”，您將能夠看見圖 8 的“設定”和“關於”。  
(如圖 8)




圖 8

- 如何切換頁面？

使用手機上的右功能鍵選擇“選單”，從跳出選單中進行切換。(如圖 9)




圖 9

## GamePad軟體介面說明

### ➤ 啟動藍芽搖桿

#### ● 如何建立連線？

**步驟 1：**打開 GamePad 的電源開關。電源指示燈將在開啟瞬間將同時閃紅和綠燈。當它每兩秒閃一下綠燈，即表示 GamePad 正在等待連線狀態。

**步驟 2：**在您的手機應用程式清單中點選“GamePad”。(如圖 10)



圖 10




圖 11

**步驟 3：**在“啟動藍芽搖桿”打勾，此時手機會開始搜尋藍芽搖桿，並自動連線。(如圖 11).

**步驟 4：**當連線成功建立後，電源指示燈將會每四秒閃兩次綠燈。

### ➤ 自動連結

當第一次連線成功後，你可以在 " 自動連結 " 選擇 " 啟動 "，則下次再連結時，程式會立即與上次連線的藍芽搖桿建立連線，不需再花時間搜尋。

(請注意：請勿在第一次連線尚未完成之前啟動

" 自動連結 ")。(如圖 12)




圖 12

### ➤ 關於

如何得知您正在使用的 GamePad 驅動程式版本？

請切換到“關於”頁面 (圖 13)

在圖中您將能夠得知，

驅動程式版本為 v 1.50

語言版本的簡寫為，

英文版本：EN

繁體中文版本：TW

簡體中文版本：CN



圖 13

➤ 定義 **GamePad** 的按鈕/按鍵

GamePad 上共有 4 個按鈕和 7 個按鍵：

1. “上” 方向鍵
2. “下” 方向鍵
3. “左” 方向鍵
4. “右” 方向鍵
5. “左” 功能鍵
6. “右” 功能鍵
7. “Start” 鍵
8. 按鈕 “A”
9. 按鈕 “B”
10. 按鈕 “C”
11. 按鈕 “D”

以上 11 個按鈕/按鍵將能夠被定義為：

“上/下/左/右”方向鍵, “Select”鍵, “左/右” 功能鍵, “Menu”鍵, “數字 0-9”, and “\*/”“#”符號鍵。

以定義“上”方向鍵為例，將游標移至“上”方向鍵後可以按下您手機的左右鍵來調整選項。(圖 14)




圖 14

## **附錄**

---

### ● **附錄 1：電源指示燈**

電源指示燈 位在 GamePad 右翼 START 鍵前方，可表示 GamePad 目前狀況。

- 1) 電源指示燈 會在您打開 GamePad 開關時同時閃紅和綠燈。
- 2) 當 電源指示燈 閃綠燈大約兩秒一次，GamePad 處於待連線狀態。
- 3) 當 電源指示燈 閃綠燈大約四秒兩次，GamePad 已經與 Pocket PC 連線，並且隨時可以開始使用。
- 4) 當 電源指示燈 只閃紅燈時，表示電池電力已不足，您將需要更換您的電池來保持最佳操作狀態。

● 附錄 2：產品技術規格

1) 功能

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 方 向 鍵   | 上 / 下 / 左 / 右 (四方向鍵)   |
| 常用按鈕    | 6 (A, B, C, D, 左和右功能鍵) |
| Start 鍵 | 1                      |
| 支援多國語系  |                        |

2) 電子

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 電 源 指 示 燈 | 1                 |
| 電 池       | 1 (1.5V “AAA” 電池) |
| 電 源 開 關   | 1                 |
| 待 機 電 流   | 1 ~ 10 mA         |
| 操 作 電 流   | 2 ~ 50 mA         |
| 待 機 時 間   | 39 小時 (未連線)       |
|           | 9 小時 (已連線)        |
| 操 作 時 間   | 3.5 小時            |

3) 機構

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| 關 閉 時 尺 寸 | 145mm x 44mm x 30.5mm     |
| 張 開 時 尺 寸 | 145mm x 127.32mm x 30.5mm |
| 重 量 (含電池) | 130.2g                    |

4) 操作環境

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| 操作時溫度   | -10 ~ 50°C (濕度 5 ~ 90%RH) |
| 保存時溫度   | -30 ~ 70°C (濕度 5 ~ 90%RH) |
| 相 對 濕 度 | 95% at 65°C               |
| 抵 抗 ESD | ±8KV                      |

● 附錄 3：疑難排解

1. 我的手機與 GamePad 連接後無反應。

- ✧ 從電源指示燈檢查狀態 GamePad 是否已經正確與手機連接或是您需要更換 GamePad 電池。
- ✧ 也許是您的手機需要充電

2. 是否能夠將 GamePad 驅動程式儲存於記憶卡？

- ✧ 是的。

3. 無法移除 GamePad 驅動程式。

- ✧ 請確認 GamePad 是否在連線狀態。如果是，請先關閉驅動程式然後再移除一次。

4. 為何遊戲有時延遲有時正常。

- ✧ 由於您手機的記憶體不足，所以會發生遊戲有時候延遲有時候正常的狀態。這時候請將您的手機關機再開機一次。